CASE①：最下行の［最大勾配］は初期値のままの場合

勾配矢印テーブル

番号	最小勾配	最大勾配	色	面積（ha）
1	0.000%	20.000%		20.41 ※
2	20.000%	40.000%		16.35
3	40.000%	179.693%		39.34

↑ 初期値のまま

勾配テーブル

番号	最小勾配	最大勾配	色	面積（ha）
1	0.000%	20.000%		20.41 ※
2	20.000%	40.000%		16.35
3	40.000%	179.693%		39.34

↑ 初期値のまま

※番号１の領域は同じ値＝OK

CASE②：最下行の［最大勾配］を任意で入力した場合

勾配矢印テーブル

番号	最小勾配	最大勾配	色	面積（ha）
1	0.000%	20.000%		23.89 ※（誤）
2	20.000%	40.000%		16.35
3	40.000%	100.000%		35.86

↑ 今回は任意で「100」と設定

勾配テーブル

番号	最小勾配	最大勾配	色	面積（ha）
1	0.000%	20.000%		20.41 ※（正）
2	20.000%	40.000%		16.35
3	40.000%	100.000%		35.86

↑ 今回は任意で「100」と設定

※番号１の面積の結果が異なる＝NG

CASE③：勾配の範囲を１つに絞って解析した場合

勾配矢印テーブル

番号	最小勾配	最大勾配	色	面積（ha）
1	0.000%	20.000%		76.10 ※（誤）

勾配テーブル

番号	最小勾配	最大勾配	色	面積（ha）
1	0.000%	20.000%		20.41 ※（正）

※面積の結果が異なる＝NG

解析の対象となるサーフェスは、ｻｰﾌｪｽﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ～統計情報によると
「2Dサーフェス領域　760971.66㎡」（76.097ha）となっているので、
この解析結果が誤った値である事がわかります。